

## 關於替換用膠捲

- 要更換膠捲時，請使用「專利除臭抗菌尿布處理器」的專用替換用膠捲（另購）。

### 注意

- 請務必使用「專利除臭抗菌尿布處理器」的專用膠捲。

## 使用於寵物用品時


- 附著於紙尿布或座墊上的寵物糞便，請先去除至馬桶後，並且將尿布的體積縮緊後再丟入尿布處理器內。
- 請勿將紙尿布或座墊塞入過滿的處理器內。（當處理器接近滿的狀態下，請立即將處理器內的紙尿布取出。）

### 〈收容量的參考值〉

標準尺寸(約44cm x 32cm左右)  
約可裝入 **24** 片左右

大型尺寸(約90cm x 60cm左右)  
約可裝入 **5** 片左右

- 當座墊髒污時，請將髒汗那面保持於內側捲起。
- 當大型寵物座墊髒污時，折疊方法請參考右圖。



## 清洗方法

- 髒污時，請使用中性洗潔劑溶解於溫水中，並且用抹布沾濕後擦拭即可。

## 廢棄方法

- 為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。
- 請依照各區域的廢棄物處理方法來處理。

### 注意

- 請勿使用有機溶劑（揮發油等）類清潔用品來清潔本產品。**因恐造成樹脂材料損壞或變形。**
- 請勿使用水清洗本產品。**金屬零件恐有生鏽之虞。**

Japan

アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社

本社/大阪店 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL 0120-415-814

Taiwan

台灣愛普力卡股份有限公司

302 新竹縣竹北市台元街28號5樓之3 <http://www.aprica.com.tw> 製造產地：中國  
TEL：(03) 552-5688 意見信箱：0800@aprica.com.tw 統一編號：22662003

- 〈麻煩您〉
- 若本說明書有錯誤或記載漏失的地方，請利用上方的聯絡資訊與我們連絡。
  - 為不斷追求品質經進，請見諒產品上的設計、顏色、形狀等無預告的變更。

紙おむつ処理ポット

# におわなくてパイ

## 消臭タイプ


專利除臭抗菌尿布處理器

## 使用說明書

本產品可使用於以下的用途。

- 處理嬰幼兒至成人使用之紙尿布。
- 處理女性的生理用品。
- 處理寵物用紙尿布或丟棄式座墊等。

感謝您正確的選擇了從嬰兒醫學中誕生的愛普力卡產品。  
使用之前，請仔細閱讀本說明書後再開始使用。請勿進行說明書以外的使用方法，以避免無法預期的危險。  
閱讀後，請務必妥善保管本說明書。



### 警告

使用方法錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷的情形。

- 本產品的包裝袋或包裝材請於拆裝後放置於嬰幼兒拿不到之處。**因恐放進口中，而衍出誤食或窒息的狀況。**
- 請勿將本產品上蓋與主體分離。**因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。**
- 請務必謹慎地安裝金屬棒。**因恐尖端處會造成使用者受傷的情形發生。**
- 組裝請由監護人來進行。**因恐組裝不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。**
- 請特別注意絕對禁止以下的使用方式。**因恐使用不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。**
  - 使用已經破損或變形的製品。
  - 嬰幼兒沒有在監護人的看管下，將本產品當作墊腳物或椅子使用。
  - 當成嬰幼兒的玩具使用。
  - 將本產品用於尿布處理器以外的任何目的使用。


### 注意

使用方法錯誤時，可能會造成人員的受傷、物體的故障、異常等原因發生，請務必遵守。


- 請勿置於日光直射處或靠近火源處。**容易造成樹脂材料變形而無法維持其原有功能之可能性。**
- 請勿使用有機溶劑（揮發油等）類清潔用品來清潔本產品。**因恐造成樹脂材料損壞或變形。**
- 請避免使本產品掉落等強烈撞擊。**因恐有造成破損之虞。**
- 請勿使用水清洗本產品。**金屬零件恐有生鏽之虞。**
- 請務必使用「專利除臭抗菌尿布處理器」的專用膠捲。

## 從盒中取出本產品時

- 本產品的尿布處理器主體和主體上蓋是重疊並且捆包在一起。
- 製品取出時，請務必確認部品是否齊全或是否有破損的情形。




## 〈各部位名稱〉




## 產品組裝方法

### 警告


- 本產品的包裝袋或包裝材請於拆裝後放置於嬰幼兒拿不到之處。因恐放進口中，而衍出誤食或窒息的狀況。



① 將主體上蓋與尿布處理器主體分開。



② 將放置於尿布處理器主體內的包裝材、替換用膠捲、膠捲切斷器以及金屬棒等取出。




③ 將膠捲切斷器安裝於主體上蓋內的膠捲安裝孔位，聽到“嘎嗒”聲才表示完成安裝。


④ 請務必確認膠捲切斷器為無法被抽出的狀態。

### 警告

- 請勿將本產品上蓋與主體分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。



⑤ 將主體上蓋與尿布處理器主體組合起來。



⑥ 請將金屬棒插入外環部，再以硬幣等將金屬棒壓到底即可。

### 警告

- 請務必謹慎地安裝金屬棒。因恐尖端處會造成使用者受傷的情形發生。
- 組裝請由監護人來進行。因恐組裝不當而造成嬰幼兒受傷的事故發生。


## 替換用膠捲使用方法



① 將替換用膠捲的包材卸除。




② 將膠捲的上端部位拉出5cm。




③ 打蓋上蓋，將膠捲盒的凹部和主體上蓋的凸部嵌合為一體即可。

## 使用過後的紙尿布丟棄方式


- 附著於尿布上的糞便，請先去除至馬桶後，並且將尿布的體積縮緊後再丟入尿布處理器內。



① 將上蓋打開，並且將紙尿布放入。



② 向下壓至立體咬合卡榫，使紙尿布掉入尿布處理器內。



③ 確認立體咬合卡榫關閉後，闔上上蓋即可。

※將紙尿布壓入主體內部（立體咬合卡榫內部），如果有推不進去的状态，表示處理器內的紙尿布已滿。


## 〈收容量的參考值〉

嬰兒用紙尿布 新生兒用約30片左右 S~L尺寸約24片左右 L尺寸以上約20片左右  
大人用紙尿布 全開式約3片左右 內褲式紙尿布約20片左右


## 紙尿布的取出方法

### 警告


- 請勿將本產品上蓋與主體分離。因恐嬰幼兒不慎碰觸切斷器（切斷膠捲用）而造成受傷的情形發生。



① 按下開關鈕，打開主體上蓋。



② 如上圖所示，兩手握住兩側膠捲，並且使用拇指的力量推動切斷器切斷膠捲。※切斷膠捲時，請稍微晃動。




③ 將切斷的膠捲處打結並取出。




④ 將剩餘的膠捲抽出約40cm並且於前端打結。闔上本體上蓋即可。

## 〈建議〉


膠捲切斷前，儘可能將廢棄物壓縮集中，以節省膠捲的使用量。



## 替換用膠捲的取出方法



① 替換用膠捲向左旋轉以解除鎖定。



② 取出替換用膠捲。